

## MONTAGE ET REGLAGE DE L'ABREUVOIR AUTOMATIQUE T- 40

1) Remplir d'eau le réservoir du contrepoids avec un peu d'eau de javel, sans laisser de poche d'air. Mettre le joint torique dans le bouchon I400002 et serrer fortement pour assurer une bonne étanchéité.

2) Renverser le corps de l'abreuvoir I400017, en appuyant la pointe supérieure sur un morceau de bois ou une matière tendre pour ne pas l'abîmer.

Mettre le contrepoids dans le corps en introduisant la nervure centrale du contrepoids dans la rainure qui se trouve à l'intérieur du corps de l'abreuvoir.

Procéder de la manière suivante:

Placer le contrepoids légèrement incliné et introduire la nervure en partie dans la rainure du corps en laissant la partie non engagée soulevée. Ensuite, appuyer avec la main sur la partie à engager jusqu'à sa mise en place dans la rainure, vérifier que le réservoir soit bien entré dans la rainure.

3) Retourner l'abreuvoir, visser le corps de la soupape (pièce noire I400010) de 2 ou 3 tours dans la partie filetée du corps de l'abreuvoir, en alignant bien les deux pièces.

4) Suspendre l'abreuvoir grâce à la corde en plaçant en premier lieu le réglage de hauteur I400003 et le support du tuyau I400004; fixer le tuyau d'eau sur l'abreuvoir et sur la selle de raccordement par l'intermédiaire de l'écrou I400001 en prenant soin d'assurer une bonne étanchéité.

5) Réglage: Ouvrir l'eau en actionnant le robinet de la selle: le robinet est fermé en position horizontale et ouvert en position verticale. Visser l'écrou de commande de régulation I400010 jusqu'à ce que l'eau commence à couler, attendre jusqu'à ce qu'elle s'arrête de couler et visser d'avantage si le niveau est inférieur à celui désiré, tourner en sens inverse si le niveau est supérieur à celui désiré.

Une fois le niveau atteint, bloquer la régulation par l'intermédiaire de l'écrou de blocage I400009 de couleur rouge fixant la commande de régulation I400010, et visser vers le bas (dans le sens des aiguilles d'une montre) cet écrou de 2 ou 3 tours.

**IMPORTANT:** Pour modifier le réglage du niveau de l'eau, il faut d'abord dévisser l'écrou de blocage I400009 jusqu'en butée des 2 ergots de fin de course qui se trouvent sur le corps de la commande de réglage de niveau d'eau I400010, et ensuite visser ou dévisser la régulation I400010 suivant besoins.

Penser à rebloquer l'écrou I400009, et le revisser de 2 ou 3 tours.

La selle de raccordement 4010000: Pour son branchement, effectuer un trou de Ø6 mm. à l'endroit désiré sur la tuyauterie générale.

